

PLAN DE MANTENIMIENTO · REVISIÓN TÉCNICA POSTVENTA

RH T-REX STD 2WD

LUBRICANTES

Motor: SAE 15W-40

Transmisión hidrostática: SAE 10W-40 API CD



DESCRIPCIÓN	Nº PARTE	CANT.	PRE USO	POST USO	1RAS 50 H	50 H / AÑO	200 H / AÑO	200 H / 2-3 AÑOS	SEGÚN NEC.
BATERIA									
Limpiar / revisar batería	-	1		•					
MOTOR									
Controlar combustible	-	-	•						
Inspeccionar sistema de combustible	-	-	•						
Controlar aceite de motor	SAE 15W-40	-	•						
Sustituir aceite y filtro de motor	S000000070958	1			•				
Limpiar / sustituir filtro de aire	S000000071378	1		•		•			
Sustituir filtro de combustible	S000000071379	1				•			
Limpiar sistema de refrigeracion / aletas	-	-		•					
TRANSMISION									
Inspeccionar estanqueidad	-	-	•						
Controlar aceite hidrostático	SAE 10W-40 API CD	-	•						
Sustituir aceite hidrostático	SAE 10W-40 API CD	-					•		
TRACCION									
Inspeccionar correa de accionamiento de marcha	N272731277	1	•			•			
Sustituir correa de accionamiento de marcha	N272731277	1							•
GENERAL									
Limpiar conjunto del equipo	-	-		•					
Inspeccionar uniones, neumaticos, mandos y seguridad	-	-	•			•			
SISTEMA DE CORTE									
Limpiar cubiertas / plataforma	-	-		•					
Inspeccionar cuchillas y travesano	S532950602033	1 par	•	•		•			
Inspeccionar correa de plataforma de corte	N272731276	1	•			•			
Sustituir correa de plataforma de corte	N272731276	1							•
Inspeccionar polea y rodamientos	-	-				•			
DIRECCION									
Inspeccionar eje delantero y direccion	-	-				•			

- Operaciones e intervalos tomados del Manual Usuario T-REX STD.
- Códigos STD validados con despiece KEC50-26-0011: filtros, correa de tracción y conjunto de corte.