

TRACTORES

▶ 40 HP

▶ 60 HP

▶ 4WD

RH **040E** 4WD
060E 4WD



ROLAND**RH**

| Modelo | RH040E 4WD | RH060E 4WD |
|---|---|------------|
| PARÁMETROS GENERALES | | |
| Caballos de fuerza (HP) | 40 | 60 |
| Tipo de tracción | 4WD | |
| Dimensiones Generales (La x An x Al, en mm) | 2750 x 1220 x 2040 | |
| Peso operativo mínimo (kg), sin incluir contrapesos | 1410 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1480 | |
| Trocha delantera (mm) | 960/1020 | |
| Trocha trasera (mm) | 960-1020 | |
| Despeje del suelo (mm) | 230 | |
| Radio de giro mínimo (m) | 4.0+0.3 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 29 | |
| Fuerza de tracción máxima (kn) | ≥13.51 | |
| Especificación de neumáticos (delantero/trasero) | 6.0-12 / 9.5-16 | |
| MOTOR | | |
| Marca | Quanchai | |
| Modelo | | |
| Tipo de Motor / Inyección / Combustible | Vertical / Cuatro tiempos / Directa / Diesel | |
| Bomba | Mecánica | |
| Par máximo (Nm) a velocidad del motor (rpm) | 181/1600 | |
| Reserva de Torque (%) | 20 | |
| Tipo de aspiración | Aspirado | TURBO |
| Número de cilindros/ cilindrada (L) | 4/ 2.835 | |
| Potencia nominal (HP) | 40 | 60 |
| R.P.M. nominal | 2400 | |
| Tipo de filtro de aire | Seco | |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 35 | |
| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | | |
| Embrague | Seco, Simple efecto | |
| Número marchas | 8 de Avance + 2 de Retroceso | |
| Inversor de marchas | Mecánico | |
| Caja de Cambios | Engranajes helicoidales - No Sincronizada | |
| SISTEMA HIDRÁULICO | | |
| Flujo de salida hidráulico (L/min) | 28 | |
| Válvula de control remoto | 2 Válvulas de Doble Acción (2 entradas y 2 salidas) | |
| DISPOSITIVO DE TRABAJO | | |
| Elevador | Elevador 3 Puntos de alta presión | |
| Suspensión de 3 puntos | Categoría I | |
| Velocidad de TDF (rpm) | 540/1000 | |
| Número de TDF / Diámetro del eje (mm) | 6 Estrías- φ35mm. Ranura Rectangular | |
| Potencia de TDF (hp) | 33.5 | 50.5 |
| Fuerza de elevación (Kg) | 1060 | |
| FRENOS Y DIRECCIÓN | | |
| Sistema de frenado | Freno de tambor (freno de zapatas en seco) | |
| Tipo de dirección | Hidráulica | |
| OPCIONALES | | |
| | Ruedas Parqueras | |

🏠 Casa Central: Ruta 5 km 105, Villa del Dique, Pcia. de Córdoba - Tel.: +54 (03546) 497109/ 497989/ 86 - E-mail: info@rolandh.com

📍 Centro de Distribución y Atención a Concesionarios: Delpini 2230, Área el Triángulo - ptdo. Malvinas Argentinas - Pcia. de Buenos Aires

☎ Tel.: +54 9 (02320) 276056 - E-mail: concesionarios@rolandh.com

📱 📺 📷 📞 **ROLANDH**.com

